

POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE



SECUMAX 350 SE



APPLICATION

Pour une prise en main optimale, placez votre pouce sur la **surface rainurée**.

La pointe permet de **percer** la matière à couper. Attention : **Ne pas** faire levier sous des cornières en carton renforcées ou des agrafes métalliques !

Pour la découpe de cartons, tenez l'outil de coupe **légèrement incliné**.

Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).

CHANGEMENT DE LAME

Tirez la **réserve de lame vers le haut**. Vous débloquez ainsi la tête de lame montée.

Retirez la tête de lame du manche pour la **retourner ou la remplacer**.

Positionnez la lame de rechange **parallèlement** à la partie inférieure du manche et insérez-la. Couissez ensuite la tête de lame **vers la droite** jusqu'à la butée.

Repliez la réserve de lame **dans le manche** pour bloquer la tête de lame.

PROTECTION DES UTILISATEURS

La lame protégée vous apporte une **sécurité maximale contre les blessures par coupure**.

PROTECTION DES MARCHANDISES

La lame protégée **n'entre jamais en contact avec vos marchandises**.

ELIMINATION

Nous conseillons d'éliminer la **tête de lame usée** à l'aide de votre CONTENEUR...

...ou directement avec les **déchets courants**.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.