

Legamaster-Whiteboards

Reinigung und Pflege



So bereiten Sie Ihr Legamaster-Whiteboard auf die Benutzung vor

- Die gesamte Schreiboberfläche mit Legamaster-Tafelreiniger anfeuchten.
- Das Board mit einem Mikrofasertuch abwischen.
- Das Board muss trocken sein, bevor Sie darauf schreiben.
- Vor der Benutzung die Schreiboberfläche immer gründlich reinigen.
- Marker mit ausreichendem Tintenfüllstand verwenden und nach der Benutzung die Kappe fest auf den Stift aufsetzen.
- Die Marker am besten liegend aufbewahren.
- Zur intensiven Nassreinigung die Oberfläche am besten mit Mikrofasertüchern von Legamaster abwischen.
- Die original Tafelwischer eignen sich zum schnellen Korrigieren und (trockenen) Abwischen des Boards beim Schreiben.
- Die Wischertücher sollten regelmäßig erneuert werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
- Legamaster-Tafelreinigungsspray eignet sich für die intensive Reinigung und nasses Abwischen in Verbindung mit dem Mikrofasertuch. Achten Sie darauf, dass die Schreiboberfläche nicht zu nass wird. Die Schreiboberfläche gründlich reinigen, bis die Tinten vollständig entfernt wurden und auf der Oberfläche keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist.



Legamaster-Whiteboards

Reinigung und Pflege



Mikrofaser Tuch
40 x 40 cm – 2 Stck.
Art.-Nr. 7-121700

TAFELWISCHER

Bei intensiv benutzten Whiteboards kann das Entfernen (älterer) Tintenflecken schwierig sein. Mit dem Tuch werden die Schreibspuren entfernt, die durch die flüchtigen Tintenbestandteile auf der Tafel entstehen. Sogar mithilfe eines trockenen Mikrofaser-tuchs lassen sich diese Schreibspuren in den meisten Fällen beseitigen. Zusätzlich nimmt das Tuch die Tintenpigmente auf, sodass sie beim Reinigen nicht über die gesamte Tafel verteilt werden. Ein weiteres Plus: Das Tuch lässt sich nach der Benutzung einfach in der Waschmaschine reinigen!

- Optimale Lösung zum intensiven nassen Abwischen und Reinigen
- Entfernt selbst hartnäckige Schreibspuren und Tintenflecken
- Reinigung nur mit klarem Wasser, oder – um ein optimales Ergebnis zu erzielen – mit dem Whiteboard- und Glasboard-Reiniger von Legamaster. Andere Lösungsmittel brauchen Sie nicht!
- Größe: 40 x 40 cm
- Maschinenwaschbar bis 60 Grad

Kleiner Whiteboard-Wischer



Art.-Nr. 7-120100
Nachfülltücher
Art.-Nr. 7-120200

Wischer für magnetische Whiteboards



Art.-Nr. 7-120300
Wischer-Pads
Art.-Nr. 7-120400

Whiteboard-Wischer TZ 4



Art.-Nr. 7-120500
Nachfülltücher
Art.-Nr. 7-120600

TAFELREINIGER

Whiteboard- und Glasboard-Reiniger

- Whiteboard-Spray für die regelmäßige, gründliche Reinigung von Whiteboards, Planern und Glasboards
- Schnell trocknend



TZ 7 125-ml-Flasche
Art.-Nr. 7-121200



TZ 6 150-ml-Flasche
Art.-Nr. 7-121000



TZ 8 250-ml-Flasche
Art.-Nr. 7-121300


TZ 66 Whiteboard-Reinigungstücher



- Feuchte, fusselfreie Einweg-Wischtücher
- Mit perforierter Abreißkante,
- Tücher einzeln entnehmbar
- Im Spender
- Getränkt mit Tensid-Reinigungsmittel in Alkohollösung

100 Tücher
Art.-Nr. 7-121400

MagicWipe



Permanentmarker auf Ihrem Whiteboard mit emailliertem Stahloberfläche?

MagicWipe für die gründliche Reinigung Ihrer Tafel ist die perfekte Lösung bei hartnäckigen Flecken. Es entfernt sogar die Tinte von Permanentmarkern.

- Zur intensiven Reinigung von Whiteboards
- Speziell für emaillierte Tafeloberflächen geeignet
- Beseitigt auch härteste Reste und Flecken sogar von Permanentmarker-Tinte
- Sofort einsatzbereit: Sie brauchen nur etwas Wasser oder Legamaster Whiteboard-Reiniger
- Material: Mikrofaser, waschbar bei 60°
- Umweltfreundliches Material, 100% recyclingfähig
- Inhalt: 2 MagicWipes + 1 Trockentuch